

Sehen Sie sich am besten die
Videoanleitung an:
<https://youtu.be/svIYZzFbkWg>



Montageanleitung FOLIFOX Schutzfolien für USM Tablare

Sie benötigen:

- Eine Arbeitsfläche, mindestens doppelt so groß wie das zu beklebende Tablar, die auch ein paar Tropfen Wasser verträgt (Küchenarbeitsplatte)
- Kontaktflüssigkeit (Im Lieferumfang bei der ersten Bestellung enthalten)
- Rakel aus Kunststoff (Im Lieferumfang bei der ersten Bestellung enthalten)

Gehen Sie in folgenden Schritten vor:

1. Entfernen Sie die zu beklebenden Tablare aus dem Rahmen. Achten Sie darauf, ob einzelne Elemente von Innen verschraubt sind.
2. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und legen das Tablar auf eine wasserfeste Unterlage (Küchenarbeitsplatte).
3. Legen Sie die Schutzfolie mit dem Trägerpapier nach oben neben das Tablar.
4. Sprühen Sie das Tablar gründlich mit dem Seifenwasser ein.
5. Entfernen Sie das Trägerpapier der Schutzfolie so, *dass Sie nur das Papier bewegen* und die Folie auf der Unterlage liegen bleibt. *Die klebende Seite der Schutzfolie zeigt jetzt nach oben.*
6. Sprühen Sie sofort die Klebefläche der Folie ebenfalls gründlich mit dem Seifenwasser ein.
7. Nehmen Sie die Schutzfolie mit beiden Händen und drehen diese mit einem beherzten Schwung um und legen Sie sie flach auf das Tablar.
8. Es bilden sich jetzt große Wasser- und Luftblasen zwischen Folie und Tablar. Sie können die Folie nun bequem ausrichten. Achten Sie darauf, dass Sie die Folie noch nicht zu fest mit den Fingern andrücken. Die Folie soll regelrecht schwimmen, bis Sie diese mittig ausgerichtet haben.
9. Ist die Folie positioniert, nehmen Sie den Rakel und streichen ganz vorsichtig von der Mitte beginnend zum Rand, wobei viel Seifenwasser unter der Folie heraus läuft. Prüfen Sie, ob die Folie immer noch korrekt sitzt und korrigieren Sie ggf. wieder etwas.
10. Streichen Sie mit dem Rakel immer von der Mitte aus in alle Richtungen das Wasser unter der Folie heraus, bis Sie die Folie nicht mehr schwimmend verschieben können. Dann können Sie etwas kräftiger die Folie komplett anreiben.

Lassen Sie das Tablar mit der Folie ca. 1 Stunde liegen. Danach können Sie das Tablar vorsichtig wieder einsetzen, sollten es aber 24 Stunden nicht belasten. Danach ist die Folie fest verklebt und voll belastbar.